

Wand- bekleidungen

Einbau-Hinweise

Erleben und bauen Sie Ihre konstruktiven Träume mit Lafarge.

Die Bekleidung von Wänden mit Gipsplatten in der Wohnung ist eine saubere und schnelle Alternative. Ebenmäßige und schöne Wände lassen sich einfach erstellen.

Unsere Hinweise:

- Um bei der Bekleidung von Wänden einen möglichst geringen Raumverlust zu erzielen, können die Gipsplatten LaDeko mit Ansetzgips LaBatz direkt auf der Wand befestigt werden.
- Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, schwind- und frostfrei (gegen aufsteigende Feuchte isoliert) sein.
- Lose Putze, alte Anstriche und Verschmutzungen müssen vor dem Ansetzen des Trockenputzes entfernt werden.
- Stark saugende Untergründe vornässen oder mit einer geeigneten Grundierung vorbehandeln.
- Unebenheiten der „Rohwand“ bis 20 mm können mit LaBatz ausgeglichen werden.





- LaDeko Gipsplatten mit einem Fugenversatz von mind. 400 mm anbringen.
- Die Plattenmontage erfolgt mit ca. 10 mm Abstand zum Rohfußboden und ca. 5 mm zur Decke.
- Abstandhalter am Fußboden (z. B. Gipsplattenstücke) werden nach dem Abbinden des Ansatzgipses entfernt.
- Bei der Bekleidung der Wände im Bereich der Eckübergänge von Türöffnungen ist darauf zu achten, dass die Gipsplatten nicht in der Verlängerung des Türpfostens und -sturzes gestoßen werden.



- Die Platten sind in diesen Bereichen um mind. 150 mm) „auszuklinken“. Dies vermindert die Rissbildungsgefahr.
- Für die Bekleidung von Rohwänden mit Trockenputz im Bereich von Fassadenöffnungen/Fenstern gilt das gleiche (Fugenversatz von 400 mm, 10 mm Abstand zum Rohfußboden, 5 mm zur Decke).
- Sowie für den Eckbereich der Fassadenöffnung/Fenster „Ausklinkung“ um mind. 150 mm

Unsere Material-Empfehlung:



- LaDeko für hochwertige, glatte und weiße Oberflächen
- LaFillfresh
- LaFillfix
- LaDekofix
- LaBatz

LAFARGE GIPS GMBH
Frankfurter Landstraße 2-4
D-61440 Oberursel
Tel. (+49) 61 71 / 61 33 33
Fax (+49) 61 71 / 61 39 20
www.lafarge.de

