

Trennwände



bringing materials to *life*™

Einbau-Hinweise



Ohne großen Aufwand Kinderzimmer ein- und wieder zurückbauen, Türen versetzen oder Räume teilen: Mit Trennwänden aus Gipsplatten wächst jede Wohnung bedarfsgerecht mit und meistert neue Herausforderungen. Geschickt gesetzt strukturieren sie den Raum, ohne ihm Größe zu nehmen – bei geringem Zeitaufwand, Lärm und Schmutz. Einfacher geht's nicht!

Trennwände können Sie mit einer Durchreich-Öffnung, einem Oberlicht oder flächenbündigen Verglasungen versehen. Schicke Sockelleuchten im Bodenbereich können sauber integriert werden. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.



Unsere Hinweise:

- Mit Metallständerwänden können Sie große Räume sehr einfach unterteilen. Wände mit bis zu 5 Metern Raumhöhe sind dabei möglich (ohne Brandschutz bis 8,50 m).
- Metall-UW-Profile mit einer Trennwanddichtung an Boden und Decke versehen und im Abstand von max. 1 m verdübeln.
- Dazwischen werden Metall-CW-Profile im Abstand von 625 mm (= Plattenhälfte) gestellt.
- Wenn Sie die Profilöffnung in Montagerichtung ausrichten, erleichtert Ihnen das die Verschraubung der Gipsplatten.
- Bei Wandhöhen über 2,6 m müssen bei Türöffnungen UA-Türpfostenprofile (2 mm stark) zum Einsatz kommen. Diese werden in die UW-Profile am Boden und der Decke eingestellt und mittels Anschlusswinkel an Boden und Decke verankert.





- Die Bekleidung der Metallprofile erfolgt i.d.R. hochkant, beginnend mit einer ganzen Gipsplatte, z. B. LaPlura oder LaPlura mit Dekokarton.
- Die Längsfugen der Platten liegen auf den Metallprofilen. Eine sichtseitige Mittelpunktmarkierung erleichtert die Verschraubung der Gipsplatten. Schraubabstände max. 250 mm
- Aus Schallschutzgründen empfiehlt sich der Einsatz von Dämmstoffen.
- Dämmstoffplatten einfach zwischen die C-Wandprofile stellen/klemmen.
- Die Dämmung sollte vollflächig, dicht gestoßen und abrutschsicher erfolgen.
- Die Bekleidung der Rückseite erfolgt um einen Ständerabstand versetzt.
- Die Fugen (Versatz 400 mm) und Schraubabstände s. o.

Auch hier beachten:

- Bei Türöffnungen muss die Beplankung mit einem Mindestversatz von 150 mm zum Türständerprofil (hier UA) verschraubt werden. Idealerweise wird dafür eine ganze Gipsplatte angeschraubt und anschließend die Türöffnung ausgeschnitten.

Unsere Material-Empfehlung:

- LaPluradeko für weiße und harte Oberflächen
- LaDekofix
- LaFillfix
- CW-, UA- und UW-Profile

LAFARGE GIPS GMBH
 Frankfurter Landstraße 2-4
 D-61440 Oberursel
 Tel. (+49) 61 71 / 61 33 33
 Fax (+49) 61 71 / 61 39 20
 www.lafarge.de

